

Bruksanvisning

Radex FFP3 Støvmaske med ventil

Produktinformasjon

- CE-merket: CE 2841
- Standard; EN 149:2001+A1:2009
- Modell: MFVR002G
- Strekkode (EAN): 8413623505548
- EU-forordning: 2016/425 - Personlig verneutstyr
- Klasse: FFP3 NR (engangsbruk)
- Varenummer: 85005570
- Produsent: GRAFOPLAS DEL NOROESTE, S.A. LG. A MARISQUEIRA, S/N (POL. IND. ALMEIRAS) 15180 CULLEREDO (A CORUÑA) – ESPAÑA - Tel: +34 981 677 677 - Fax: +34 981 677 020 - E-mail: admin@grafoplas.com

Formål og beskyttelsesnivå

Masken beskytter mot helsefarlige partikler, inkludert svært fine aerosoler og støv. Ventilen gjør utpust lettere og reduserer varme og fuktighet inne i masken.

Begrensninger

Masken beskytter ikke mot gass eller damp (løsemidler, sveiserøyk, kjemikalier). Ikke egnet i oksygenfattige miljøer. Ventil gir ikke kildebeskyttelse, kun brukerbeskyttelse.

Advarsler

Produktet skal ikke gjenbrukes (NR)
Ansiktshår kan redusere tetthet og beskyttelse
Oppbevares tørt og rent, beskyttet fra direkte sollys.

Bruk

1. Kontroller at masken er hel og uskadd
2. Plasser masken over munn og nese
3. Fest stroppene bak ørene
4. Press nesebroen til tetsittende form
5. Kontroller at ingen luft lekker rundt kantene
6. Bytt masken ved fukt, skade eller synlig smuss

